200061

V2/0214

ESPAŇOL
Traducción
de la instrucción de servicio originale

¡Antes de comenzar su utilización debe leer el instrucción de servicio y a continuación, guardarlo en un lugar seguro!

1. Informaciones generales 50
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio 50
1.2 Explicación de los símbolos 50
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía 51
1.4 Protección de los derechos de autor 51
1.5 Declaración de Compatibilidad 51

2. Seguridad 52
2.1 Informaciones generales 52
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de dispositivo 52
2.3 Explotación conforme a su diseño 53

3. Transporte, embalaje y almacenaje 54
3.1 Control de entregas 54
3.2 Embalaje 54
3.3 Almacenaje 54

4. Especificaciones técnicas 55
4.1 Datos técnicos 55
4.2 Presentación de las partes del dispositivo 55

5. Instalación y servicio 56
5.1 Indicaciones de seguridad 56
5.2 Colocación y conexión 56
5.3 Servicio 57

6. Limpieza y conservación 59
6.1 Indicaciones de seguridad 59
6.2 Limpieza y descalcificación 59
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación 60

7. Recuperación 60

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía.

El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.

¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.

¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.

¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.

¡ATENCIÓN! ¡Superficie caliente!

El símbolo indica que la superficie del dispositivo ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma.
La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.

¡INDICACIÓN!

¡Antes de iniciar cualquier operación relacionada con el dispositivo, sobre todo antes de ponerlo en marcha, leer con atención las presentes instrucciones de uso!

El fabricante **no se hace responsable** de los daños y fallos derivados de:

- el incumplimiento de las instrucciones de uso y limpieza;
- el uso inapropiado;
- la introducción de cambios por el usuario;
- el uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.

¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.
A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo. El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de dispositivo

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

- El dispositivo puede ser utilizado por **niños de más de 8 años de edad,** así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y por personas con poca experiencia y/o conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los riesgos que conlleva.
- **Los niños** no deben jugar con el dispositivo.

- La limpieza y **mantenimiento del dispositivo no puede** ser realizada **por niños**, a no ser que tengan al menos 8 años y se encuentren bajo supervisión.
- **Los niños menores de 8 años** de edad no deben encontrarse cerca del dispositivo ni del cable de alimentación.
- Conserve estas instrucciones. Si entrega el dispositivo a una tercera persona, debe también entregarle este manual de instrucciones.
- Todas las personas que utilicen el dispositivo, deben respetar las recomendaciones e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones.
- El dispositivo debe utilizarse exclusivamente en interiores.

2.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

El dispositivo no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o por control remoto.

El dispositivo está diseñado para ser utilizado en hogares y similares, tales como:

→ cocinas para empleados en tiendas, oficinas, u otros lugares en los que se ofrezcan servicios;

→ en casas rurales;

→ por clientes de hoteles, moteles y similares;

→ en locales Bed & Breakfast.

El termo expendedor de agua caliente está indicado **únicamente** para **calentar** y **mantener el agua caliente:**

No utilizar el **termo expendedor de agua caliente** para:

- Calentar o hervir líquidos que contengan azúcar, endulzantes, sustancias ácidas, sustancias básicas o alcohol.
- Rellenar y calentar líquidos o materiales inflamables, perjudiciales para la salud, fácilmente volátiles, etc,..

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje. Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Datos técnicos

Denominación	Termo expendedor de agua caliente 5L
Código:	**200061**
Material:	Carcasa y tapadera: acero inoxidable; Asas y espita: material plástico
Rango de temperatura:	30 ℃ – 100 ℃
Capacidad:	5 litros
Potencia y tensión de alimentación:	1,8 kW / 230 V~ 50 Hz
Medidas:	Ø 210 mm, alt. 400 mm
Peso:	1,85 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

4.2 Presentación de las partes del dispositivo

① Tapadera
② Asa de la tapadera
③ Asa del recipiente
④ Recipiente para el agua
⑤ Lámpara indicadora verde
⑥ Lámpara indicadora roja
⑦ Pies de apoyo
⑧ Regulador de temperatura
⑨ Base
⑩ Espita

5. Instalación y servicio

5.1 Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!
El dispositivo puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.
No se debe tirar del cable de alimentación para desconectar el dispositivo.
Utilice siempre la carcasa de la clavija.

- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos. El cable de alimentación no debe colgar de la mesa ni de ningún otro tipo de tablero. Debe tener cuidado de que nadie pise el cable ni pueda tropezar con él.
- El cable de alimentación no puede estar doblado, aplastado ni enredado, siempre debe estar totalmente desenrollado.
- No colocar nunca el dispositivo u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termo-aislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- No mover ni inclinar el dispositivo durante su funcionamiento.
- **Nunca** debe utilizar el dispositivo con las manos húmedas o mojadas.
- Durante el funcionamiento del dispositivo, **nunca** lo deje sin supervisión.

5.2 Colocación y conexión

- Desempaquetar el dispositivo y desechar el material de embalaje.
- Colocar el dispositivo en un lugar seguro que soporte el peso del dispositivo y no sea sensible al calor.
- **Nunca** se debe colocar el dispositivo cerca del borde de una mesa, para evitar que se vuelque o se caiga.
- **Nunca** se debe colocar el dispositivo en lugares húmedos o mojados.
- No colocar el dispositivo cerca de fuentes abiertas de fuego, hornos eléctricos, radiadores u otras fuentes de calor.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales.

Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles. ¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

- El circuito eléctrico debe ser al menos de 16A. Conectar el dispositivo directamente a una toma de corriente en la pared. No se debe utilizar alargadores ni distribuidores de corriente múltiple.
- Debe colocar el dispositivo de tal forma que la toma de corriente se encuentre fácilmente accesible para, en caso de que fuera necesario, poder desenchufar el dispositivo rápidamente.

5.3 Servicio

- Antes de usar el aparato por primera vez, limpiarlo con agua tibia y un agente limpiador no abrasivo. Enjuagar con agua limpia y secar cuidadosamente.
- Rellenar el recipiente del aparato con la cantidad deseada de agua fresca (sólo hasta la marca **„MAX“**).

¡ADVERTENCIA!

Para acortar el tiempo de calentamiento puede rellenar el recipiente con agua caliente. ¡Se ahorrará tiempo y energía!

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de quemaduras!

¡Rellenar sólo con la cantidad necesaria de agua! ¡Una cantidad excesiva de agua puede derramarse y producir quemaduras!

- Tapar el recipiente para el agua con la tapa con cerradura magnética y girar el recipiente en sentido de las agujas del reloj para cerrarlo.
- Conectar el aparato a una toma de corriente adecuada. Se encenderá la lámpara indicadora verde.

¡ADVERTENCIA!

Debe haber agua dentro del recipiente antes de encender el aparato. ¡No se debe rellenar el aparato con líquidos no potables, como ácidos, productos básicos, aceites, nitratos, etc!

- Elegir la temperatura adecuada utilizando el regulador de temperatura en un rango de 30 ℃ a 100 ℃. Al girar el regulador de temperatur a, se enciende la lámpara indicadora roja y se apaga la lámpara verde.
- El agua se calentará a la temperatura elegida.
- Cuando se alcance la temperatura deseada, se apagará la lámpara indicadora roja. Se encenderá la lámpara verde y el agua se mantendrá a la temperatura deseada.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de quemaduras!

¡Nunca retirar la tapa durante el calentamiento del agua! ¡El vapor saliente del recipiente puede producir quemaduras en manos, brazos y cara!

- Antes de rellenar el recipiente con agua, debe apagar el aparato, retirar la tapa con cuidado y verter la cantidad necesaria de agua.
- Para verter agua del recipiente, debe pulsar la espita hacia delante y mantenerla pulsada hasta rellenar la taza u otro recipiente. Liberando la espita, el flujo se corta automáticamente.
- Comprobar la cantidad de agua remanente en el recipiente y rellenar en caso de que sea necesario.

¡ADVERTENCIA!

Comprobar con regularidad la cantidad de agua en el aparato. ¡<u>Nunca</u> encender el aparato sin agua!

¡ADVERTENCIA! ¡Superficie caliente! ¡Riesgo de quemaduras!

¡Durante el funcionamiento del aparato, su superficie se calienta a la temperatura programada! ¡No se debe tocar la superficie caliente del aparato!

- Si el aparato no va a ser utilizado, girar el regulador de temperatura completamente hacia la izquierda. Retirar el aparato de la toma de corriente (! desacoplar el enchufe!).
- Dejar enfriar el agua sobrante y a continuación, retirarla del aparato.
- El aparato está equipado con un dispositivo que detecta la falta de agua. Si por equivocación se enciende el aparato sin agua o con una cantidad insuficiente, el dispositivo se enciende y el aparato se apaga automáticamente. Apagar el aparato y dejar que enfríe. A continuación, rellenar el aparato con agua y encenderlo.

  Así mismo, el dispositivo se enciende en caso de existir una cantidad excesiva de restos de cal. En estos casos, se debe retirar el agua del aparato y dejar enfriar. A continuación, se deben eliminar los restos de cal del aparato (ver capítulo **6.2 „ Limpieza y descalcificación“**). Después de eliminar los restos de cal, el aparato puede ser nuevamente utilizado.

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la corriente al equipo y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.

¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza y descalcificación

Limpieza

- Limpiar el aparato después de cada uso.
- Limpiar el aparato por fuera con un suave paño húmedo y un producto de limpieza no abrasivo.
- Limpiar el depósito de agua por dentro con un producto de limpieza no abrasivo y aclararlo bien con agua.
- Limpiar el grifo de escape dejando que pase el agua.
- Use únicamente paños suaves y **nunca** aplique agentes de limpieza fuertes que pudiesen rayar el metal.
- Después de limpiar el dispositivo, séquelo con paño seco y suave, y pula con él la superficie calefactor.

Descalcificación

- Un agua inapropiada causa sedimentación de cal.
- La sedimentación de cal prolonga el tiempo de calentamiento de agua y provoca daños en el aparato. **Para evitar la acumulación de cal.**

¡ADVERTENCIA!

No se aceptan reclamaciones, si el aparato -tal y como se indica en el manual- no es descalcificado periodicamente. ¡Reclamaciones de este tipo no entran en la garantía! ¡Descalcifique el aparato periódicamente!

- Llene el depósito con agua, añada vinagre o un producto para descalcificar y eleve la temperatura al máximo.
- Deje salir una cantidad de esta agua por el grifo de escape con el fin de que el grifo también quede descalcificado.

- o Repita el proceso de calentamiento de esta agua 1 ó 2 veces.
- o Deje que se enfríe el aparato.
- o Retire el líquido de descalcificación, y limpie **varias veces** con agua el depósito.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- o Controlar periódicamente el cable de alimentación para ver si está estropeado. No utilizar nunca el dispositivo con el cable de alimentación estropeado. Si el cable está estropeado, se debe encargar a un servicio autorizado o a un electricista cualificado que lo cambie para evitar peligros.
- o En caso de daños o averías, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.
- o Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados empleando piezas de repuesto y accesorios originales**.**
  ¡No intente nunca reparar usted mismo el dispositivo!

7. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.

¡ATENCIÓN!
Para evitar eventuales abusos, y sus riegos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120